Panier chauffant pour chats/chiens

NC8998 -675

Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions pour le choix de ce panier chauffant. Celui-ci offre à votre animal domestique le confort et la chaleur qu'il mérite. Afin d'utiliser au mieux vos semelles chauffantes, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu
- Panier
- Élément chauffant
- Adaptateur secteur
- Mode d'emploi

Mise en marche
- Placez le panier bien à plat directement sur le sol, avec l'élément chauffant. Si vous utilisez une couverture pour votre animal, placez-la sur le panier chauffant.

NOTE : le panier est équipé d'une protection contre la surchauffe. Cependant, vous devez veiller absolument à ce que, pendant l'utilisation, le panier reste toujours étalé bien à plat sur le sol pendant l'utilisation, afin de prévenir un risque de surchauffe. N'utilisez pas le panier s'il est plié ou humide.

- Branchez l'adaptateur secteur fourni au câble de raccordement de l'élément chauffant du panier.
- Branchez ensuite l'adaptateur secteur à une prise électrique.

NOTE : veillez à ce que l'adaptateur secteur avec son câble de raccordement se trouve toujours en dehors du panier. N'utilisez l'adaptateur secteur ni à proximité immédiate d'une fenêtre ouverte, ni dans un environnement humide.

NOTE : débranchez le panier de l'alimentation électrique lorsqu'il n'est pas utilisé.

Nettoyage
Lavez les éléments en textile de la corbeille exclusivement à la main.
Nettoyez l'élément chauffant à l'aide d'un chiffon humide.
Ne plongez jamais l'élément chauffant ou l'adaptateur secteur ni dans l'eau ni dans aucun autre liquide.

Caractéristiques techniques

Tension de sortie	12 V
Dimensions	40 x 40 x 3,5 cm
Composition	Panier : dessous 100 % coton Élément chauffant : PVC

Consignes de sécurité
- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Utilisez l'élément chauffant uniquement associé à la partie textile du panier.
- Étalez toujours le panier bien à plat sur le sol, afin d'éviter un risque de surchauffe.
- N'utilisez **pas** le panier s'il est plié ou humide.
- Veillez à ce que l'adaptateur secteur avec son câble de raccordement se trouve toujours en dehors du panier.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- N'utilisez l'adaptateur secteur ni à proximité immédiate d'une fenêtre ouverte, ni dans un environnement humide.
- Ce produit n'est pas adapté pour servir de source de chaleur aux enfants. Utilisez-le uniquement pour des animaux domestiques.
- Le panier électrique est conçu pour une utilisation en intérieur exclusivement.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants. Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes sur le traitement des déchets
Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité
La société PEARL.GmbH déclare ce produit NC8998 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, 2006/95/CE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, D-79426 Buggingen, Allemagne

Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
17. 09. 2013

Importé par :
PEARL.GmbH
PEARL-Straße 1–3
D-79426 Buggingen, Allemagne

Mode d'emploi

© 09/2013 – EX: SaK//MiS/RC//SK